



۱۰۰٪ سنت

[خانه](#) [اسکووتر برقی](#) [دوچرخه برقی](#) [قطعات](#) [وسایل کودک](#) [تعمیرات](#) [بلاگ](#) [درباره ما](#) [تماس با ما](#)[خانه](#) / آموزش / آموزش ریست اسکووتر برقی ناین بات شیائومی به همراه فیلم آموزشی

آموزش ریست اسکووتر برقی ناین بات شیائومی به همراه فیلم آموزشی

آذر 26, 1400 ساعت 67 نظر



اسکووتر برقی ناین بات شیائومی چیست؟

خانه اسکووتر برقی ▾ دوچرخه برقی ▾ قطعات ▾ وسایل کودک ▾ تعمیرات ▾ بلاگ درباره ما تماس با ما

به روز و شیک در بازار می‌باشد. این اسکووتر به دلیل ظاهر زیبا و نقاط قوتی که دارد علاقه مندان زیادی را به خود جذب کرده است.

این محصول در حقیقت نسخه ارتقا یافته ناین بات S می‌باشد که به دلیل برخی از ایرادات فنی شرکت شیائومی مجبور شد که در این محصول جدید ایرادات را برطرف کند در واقع این ناین بات نسخه بهبود یافته می‌باشد.

این اسکووتر از لحاظ سرعت، قدرت و نوع باتری یک مرحله از نسخه ابتدایی اش ارتقا یافته و می‌تواند مسافت زیادی را طی کند همچنین به دلیل طراحی خاص این دستگاه می‌توان به طور نشسته حرکت کرد بدون اینکه دستان شما دخالتی در روند حرکت داشته باشد.





خانه اسکوتر برقی ▾ دوچرخه برقی ▾ قطعات ▾ وسایل کودک ▾ تعمیرات ▾ بلاگ درباره ما تماس با ما



ساپتک سیتی


طراحی و کیفیت ساخت ناین بات شیائومی چگونه است؟

این محصول طراحی بسیار دقیق و منظمی در ساختارش داشته به طوری که جنس بدنه از آلیاژآلミニوم سبک ساخته شده است. این اسکوتر از لاستیک های ۱۱ اینچی برخوردار است که بسیار مقاوم و محکم در برابر فرسایش هوا و جلوگیری از لغزش های ناشی از ناهمواری جاده ای بسیار است همچنین قابلیت ضد آب دارد و به طور کامل از هرگونه رطوبت و یا بارش برف و باران است.



این نوع محصول را به سادگی می توانید آپشن های جدیدی به آن اضافه کنید و حتی قابلیت ترمز

خانه اسکووتر برقی ▾ دوچرخه برقی ▾ قطعات ▾ وسایل کودک ▾ تعمیرات ▾ بلاگ درباره ما تماس با ما



آموزش ریست اسکووتر ناین بات شیائومی

برای ریست اسکووتر برقی ناین بات، راحت ترین راه استفاده از اپلیکیشن رسمی آن میباشد که توسط شرکت سگوی طراحی شده است. برای دانلود برنامه اسکووتر برقی ناین بات روی لینک های زیر کلیک کنید.



^




مرحله 1. ابتدا اتصال موبایل و اسکووتر ناین خود را قطع کنید و اسکووتر برقی ناین بات خود را به صورت وارونه روی یک سطح برعکس کنید.

مرحله 2. دکمه پاور را فشار دهید. توجه داشته باشید، در عرض 2-4 ثانیه چرخ ها شروع به چرخش می

خانه اسکووتر برقی ▾ دوچرخه برقی ▾ قطعات ▾ وسایل کودک ▾ تعمیرات ▾ بلاگ درباره ما تماس با ما

مرحله 3. اسکووتر ناین بات خود را خاموش کنید و سپس روشن کنید.

مرحله 4. بعد از روشن کردن اسکووتر، دوباره با استفاده از اپلیکیشن و به وسیله بلوتوث به آن متصل شوید و از سواری با آن لذت ببرید.



ساپتک سیتی



فیلم آموزشی ریست اسکووتر برقی ناین بات به صورت دستی رو ببین

خانه اسکوتر برقی ▾ دوچرخه برقی ▾ قطعات ▾ وسایل کودک ▾ تعمیرات ▾ بلاگ درباره ما تماس با ما

چگونه اسکوتر برقی شیائومی تاشو دسته دار را ریست کنیم؟

ریست کردن اسکوتر برقی شیائومی و تاشو در واقع ریست کردن بلوتوث و پسورد آن است. برای این کار باید مراحل زیر را دنبال کنید :

- ۱ از خاموش بودن اسکوتر شیائومی خود مطمئن شوید.
- ۲ین مرحله به دو دست خود نیاز خواهد داشت. دکمه پاور و دکمه گاز و دسته ترمز را همزمان بگیرید.



3- به مدت 3 ثانیه آنها را نگه دارید تا صدای بیپ زدن اسکووتر در بیاید.

خانه اسکووتر برقی ▼ دوچرخه برقی ▼ قطعات ▼ وسایل کودک ▼ تعمیرات ▼ بلاگ درباره ما تماس با ما

ایا برای تعویض قطعات اسکووتر مهارت خاصی باید داشته باشیم؟

تعویض قطعات باتری اسکووتر خیلی راحت می‌باشد و فقط تعویض برد اسکووتر، ساده نیست. برای همین منظور ما نحوه تعویض برد را برای شما همراه برد اسکووتر، ارسال خواهیم کرد. ابتدا عیب دستگاه مشخص و سپس قطعه مورد نظر را خودتان تعویض نمایید.

در صورتی که عیب دستگاه، توسط شما تشخیص داده نشد و یا مشکل رفع نگردید با ارسال اسکووتر برقی، تعمیرکاران ما برای شما اسکووترتان را در کمترین زمان تعمیر خواهند کرد.

برای ورود به صفحه تعمیرات
کلیک کنید





مرداد 18, 1400 در 7:23 ب.ظ

گفت: Yes



سلام ببخشید من اسکوترم بلوتوث کار میکرد اما نمیدونم چیشد که روشن میشه کارم میشه باهاش
کرد همی بلوتوث نمیاد بالا و صدای زیادی که اولش میخواهد روشن شه رو نداره نمیدونم چیکارش کنم
برخی از مقالات مرتبط
لطفاً رهنما میباشد

پاسخ

برای ارتباط با کارشناسان ساپتک سیتی و دریافت مشاوره می توانید از طریق دکمه های تماس یا
با ما در ارتباط باشید.

مرداد 20, 1400 در 12:58 ب.ظ

گفت: اسماعیل براتی



با سلام

برد بلوتوث اسکوتر شما نیاز به تعویض دارد



با بخش تعمیرات سلات تماس بگیرید

خانه اسکووتر برقی ▾ دوچرخه برقی ▾ قطعات ▾ وسایل کودک ▾ تعمیرات ▾ بلاگ درباره ما تماس با ما

برامون در نادر زیربازارید

مرداد 1, 1400 در 2:31 ق.ظ

گفت: Mehrad



سلام من اسکوترومو موقعی که روشن می‌کند چراغاش روشن میشه بعد خاموش میشه بعد موقعی
که میزنم به شارژ روشن میکنم روشن نمیشه بعد چراغه کلیک کنید! چپ روشن میشه و چشمک میزنه
بعد از چند دقیقه خاموش میشه مشکلش چه؟ [کل: 1 میانگین: 5]

پاسخ

مرداد 2, 1400 در 10:51 ق.ظ

گفت: Mahdie asadi



باسلام
دوست عزیز برای عیب یابی دستگاه و راهنمایی از طریق راه های ارتباطی با همکاران بخش فنی
در ارتباط باشید.

تیر 13, 1400 در 1:29 ق.ظ

رضا گفت:



سلام واقعاً منون از سایت شما چند وقت بود اسکووتر من تعادل نداشت و کج می‌ایستاد اتفاقی
اینترنت سایت شما رو دیدم و با راهنمایی شما تونستم اسکووتر رو ریست کنم و درست شد خیلی خیلی
سپاسگزارم

پاسخ



خانه اسکوتر برقی ▾ دوچرخه برقی ▾ قطعات ▾ وسایل کودک ▾ تعمیرات ▾ بلاگ درباره ما تماس با ما

خوشحالیم که اطلاعات برای شما مفید بوده دوست عزیز.

← نظرات قبلی

دیدگاهتان را بنویسید

نمایه خود را ویرایش نمایید | بیرون رفتن? | بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* دیدگاه

متادن دیدگاه



برخی از مقالات

خانه اسکووتر برقی ▾ درباره ما تماس با ما



همه چیز درباره لوپ کار

[مشاهده »](#)

خرداد 13, 1401 | 2 دیدگاه



دورت بگردم خدا با
اسکووتر برقی

[مشاهده »](#)

مرداد 2, 1395 | بدون
دیدگاه



تفاوت اسکووتر اسمارت
بالانس و اتوبالانس

[مشاهده »](#)

مهر 4, 1399 | 4 دیدگاه



خرید اسکیت برد کامل،
اسکیت برد عمدہ و
حرفہ ای

[مشاهده »](#)

اسفند 1, 1400 | 2 دیدگاه



^



خانه اسکووتر برقی ▾ دوچرخه برقی ▾ قطعات ▾ وسایل کودک ▾ تعمیرات ▾ بلاگ درباره ما تماس با ما



ادرس دفتر مرکزی: بهران ، خیابان

وليصر بالاتر از تقاطع بهشتی، کوچه
پردیس، پلاک 5

ساپتک سیتی فروشگاه اینترنتی و
حضوری انواع اسکووتر برقی است که
نامش برگرفته از کلمه ساپورت
تکنولوژی می باشد. این مجموعه که
کار خود را از سال ۱۳۹۴ شروع کرده
دارای 2 شعبه در تهران برای خرید
حضوری و غیر حضوری (تلفنی و
اینترنتی) است.

اسکووتر برقی

دوچرخه برقی

اسکووتر تاشو

لوب کار

اسکووتر ساده

آدرس واحد فنی: بزرگراه سردار سليمانی

غرب به شرق (رسالت)، بعداز استادحسن
بنا، نبش خیابان احمدی، ساختمان سرو

021 - 91 30 1404

واحد فروش 09303330923

واحد فنی 09194088807



تمام حقوق این سایت متعلق به ساپتک ایرانیان میباشد ©

